

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Le programme d'entretien détaillé contenu dans le présent document vous aidera à entretenir votre motocyclette GT 650 avec le plus grand soin, pour qu'elle reste performante le plus longtemps possible. Le programme d'entretien ci-après se base sur des conditions de conduite moyennes et indique le kilométrage à compter duquel les inspections, ajustements, remplacements et lubrifications doivent avoir lieu. La fréquence de la maintenance doit être raccourcie en fonction de la gravité de l'état de conduite ou si la moto est utilisée dans un environnement très poussiéreux. Contactez le Centre de Dépannage agréé Royal Enfield le plus proche pour obtenir des conseils d'experts et procéder à la maintenance requise.

SI. Non.	LA DESCRIPTION	ENTRETIEN PÉRIODIQUE												
		Kms (x 1000)		0.5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
		Mois	Miles (x 1000)	1.5	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
1	Huile Moteur (#)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		
2	Elément de filtre à huile moteur (#)	Vérifiez le niveau à tous les 1000 Kms ou plus tôt et rechargez au besoin	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		
3	Jeu de soupapes d'admission et d'échappement (**)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
4	Bougie d'allumage	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I		
5	Fil HT pour le crack	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		

I : Inspecter (Nettoyer, Ajuster, Lubrifier ou Remplacer si nécessaire) L: Lubrifier R: Remplacer C - Propre
(#) - Après le premier entretien, le remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile moteur est obligatoire tous les 12 mois, même si le véhicule n'a pas parcouru les km spécifiés.

(**) - Après le premier entretien, le réglage de la distance entre les soupapes est obligatoire tous les 12 mois, même si le véhicule n'a pas parcouru les km spécifiés.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Sl. Non.	LA DESCRIPTION	ENTRETIEN PÉRIODIQUE										
		Kms (x 1000)		0.5	5	10	15	20	25	30	35	40
		Mois	Miles (x 1000)	1.5	6	12	18	24	30	36	42	48
6	Tuyau en caoutchouc, filtre à air à corps de papillon	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7	Tuyau en caoutchouc, collecteur d'admission / adaptateur	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
8	Tuyaux en caoutchouc d'équipement d'émission évaporatif	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	Filtre à carburant - externe				R					R		
10	Élément de filtre à air	C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
		Nettoyer / remplacer plus fréquemment les soupapes si le véhicule est utilisé dans des conditions poussiéreuses										
11	Tuyau d'évent sous la boîte de filtre à air	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	Flexible - Air secondaire	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	Câbles de pouilles d'accélérateur et d'accélérateur	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
14	Jeu de câble / levier d'embrayage	Ajuster tous les 1000 kms ou plus tôt si nécessaire										
15	Point de pivotement des leviers manuels	Lubrifier tous les 1000 kms ou plus tôt si nécessaire										

I : Inspecter (Nettoyer, Ajuster, Lubrifier ou Remplacer si nécessaire)

L: Lubrifier R: Remplacer C - Propre

(#) - Après le premier entretien, le remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile moteur est obligatoire tous les 12 mois, même si le véhicule n'a pas parcouru les km spécifiés.

(**) - Après le premier entretien, le réglage de la distance entre les soupapes est obligatoire tous les 12 mois, même si le véhicule n'a pas parcouru les km spécifiés.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Sl. Non.	LA DESCRIPTION	ENTRETIEN PÉRIODIQUE										
		Kms (x 1000)		0.5	5	10	15	20	25	30	35	40
		Mois	1.5	6	12	18	24	30	36	42	48	54
	Miles (x 1000)	0.3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
16	Plaquettes de frein - Avant et Arrière	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	Niveau du liquide de frein à disque - Avant et Arrière	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
18	Pédale de frein arrière et pivot de pédale de changement de vitesses	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
19	Tuyau de frein et boulon banjo - Avant et Arrière	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20	Huile de fourche avant / fuite	Remplacez l'huile tous les 60000 km ou après le premier travail effectué, selon la première de ces éventualités										
21	Roulement à aiguilles	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
22	Chaîne d' entraînement de roue arrière	Lubrifier et ajuster tous les 1000 km / Nettoyer, lubrifier & Ajuster chaque service ou plus tôt si nécessaire.										
23	Caoutchouc de coussins de roue arrière											
24	Etanchéité des rayons / jante des roues avant et arrière	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

I : Inspecter (Nettoyer, Ajuster, Lubrifier ou Remplacer si nécessaire) L: Lubrifier R: Remplacer C - Propre

(#) - Après le premier entretien, le remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile moteur est obligatoire tous les 12 mois, même si le véhicule n'a pas parcouru les km spécifiés.

(**) - Après le premier entretien, le réglage de la distance entre les soupapes est obligatoire tous les 12 mois, même si le véhicule n'a pas parcouru les km spécifiés.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

SI. Non.	LA DESCRIPTION	ENTRETIEN PÉRIODIQUE										
		Kms (x 1000)		0.5	5	10	15	20	25	30	35	40
		Mois		1.5	6	12	18	24	30	36	42	48
		Miles (x 1000)		0.3	3	6	9	12	15	18	21	24
25	Bornes de batterie (appliquer de la vaseline)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
26	Niveaux d'électrolyte de la batterie (non applicable pour une batterie étanche)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
27	Etanchéité de l'œillet du fil de terre			I		I		I		I		I
28	Motif d'usure des pneus avant et arrière	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
29	Support pivotant, support central	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
30	Repose-pied du conducteur	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
31	Toutes les fixations de montage dans le véhicule pour l'étanchéité	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

I : Inspecter (Nettoyer, Ajuster, Lubrifier ou Remplacer si nécessaire)

L: Lubrifier

R:Remplacer C - Propre

(#) - Après le premier entretien, le remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile moteur est obligatoire tous les 12 mois, même si le véhicule n'a pas parcouru les km spécifiés.

(**) - Après le premier entretien, le réglage de la distance entre les soupapes est obligatoire tous les 12 mois, même si le véhicule n'a pas parcouru les km spécifiés.

REMARQUE

Pour une maintenance après 50 000 km, respectez la fréquence mentionnée ci-dessus, en consultation avec un revendeur / Centre de Dépannage agréé Royal Enfield.