

ENTRETIEN PERIODIQUE

Intervalle Elément	Km	1000	3000	6000
	Mois	5	12	24
Batterie		I	I	I
★ Écrous de culasse Boulons d'échappement		T	T	T
★ Chaîne d'entraînement d'arbre à cames		I	I	I
Filtre à air		I	Tous les 3000 km: C	
★ Jeu des soupapes		I	I	I
★ Bougie		I	Tous les 3000 km: C	
★ Durite d'essence		I	I	I
		Remplacer tous les 4 ans		
★ Huile moteur		à 1000 km puis tous les 3000 km: R		

Embrayage	I	I	I
Filtre à essence	I	C	R
Chaîne de transmission	I	I	I
	Nettoyer, lubrifier et retendre tous les 1000 km		
★ Frein	I	I	I
★ Durite de Frein	I	I	I
	Remplacer tous les 4 ans		
★ Liquide de Frein	Remplacer tous les 2 ans		
Pneus	I	I	I
★ Mécanisme de direction	I	I	I
Fourche avant Amortisseurs arrières	I / T	I	I
★ Visserie, boulonnerie du châssis et du moteur	T	T	T

NOTE: I:Inspecter **C:**Nettoyer **R:**Remplacer **T:**Serrer

LUBRIFICATION PERIODIQUE

Intervalle Elément	6000 km ou 6 mois	Tous les 12000 km ou 12 mois
Poignée d'accélération (Pièces)	Huile lubrifiante	Huile lubrifiante
Cable d'accélération	Huile lubrifiante	Huile lubrifiante
Poignée de frein et d'embrayage	Graisse lubrifiante	Graisse lubrifiante
Cable d'embrayage	Huile lubrifiante	Huile lubrifiante
Chaîne de transmission	Nettoyer et lubrifier tous les 1000 km	
Béquille latérale (pivot de rotation)	Graisse lubrifiante	Graisse lubrifiante
Pédale de frein arrière	-	Graisse lubrifiante

Axe roue avant et arrière	—	Graisse lubrifiante
★ Colonne de direction	Graisser tous les 2 ans ou tous les 20000 km	

OUTILS:

Clés plates de : 10 * 12mm, 14 * 17mm, 19mm

Clés hexagonales (N°4, N°5, N°6)

Clé à bougie

Combinaison de travail tout usage, gants de protection

Tournevis plats et cruciformes