

NOTICE

- Les contrôles doivent être effectués toutes les années, sauf si un entretien basé sur le kilométrage est effectué à la place.
- Le véhicule peut avoir différents accessoires selon les différents pays et certaines pièces peuvent ne pas exister pour votre pays.

TABLEAU DES ENTRETIENS PERIODIQUES

PIECES	VERIFICATIONS	KILOMETRAGES					
		1000KMS	4000 KMS Ou 3 mois	7000 KMS Ou 6 mois	10000KMS Ou 9 mois	13000KMS Ou 12 mois	16000KMS Ou 15 mois
Durites d'essence	• Vérifier les durites d'essence si elles ne sont pas fissurées ou craquelés.		✓		✓		
Bougie	• Vérifier l'état. Nettoyez et réglez l'écartement.		✓		✓		
	• Remplacer			✓		✓	
Soupapes	• Vérifiez / réglez le jeu aux soupapes.	✓		✓		✓	
Filtre à air	• Inspection / nettoyage / remplacement	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carburateur (Si équipé)	• Vérifiez / ajustez le régime de ralenti.			✓		✓	
Frein à disque	• Vérifier le fonctionnement, le niveau de liquide et l'absence de fuite sur le véhicule.	✓		✓		✓	
	• Inspectez / remplacez les plaquettes de frein.			✓		✓	

PIECES	VERIFICATIONS	KILOMETRAGES					
		1000KMS	4000 KMS Ou 3 mois	7000 KMS Ou 6 mois	10000KMS Ou 9 mois	13000KMS Ou 12 mois	16000KMS Ou 15 mois
Frein à tambour	<ul style="list-style-type: none"> Inspectez / remplacez les mâchoires de frein. 			✓		✓	
Jantes	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le bon fonctionnement et l'absence de dommages. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Les pneus	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la profondeur de la bande de roulement et les dommages. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	<ul style="list-style-type: none"> Remplacez si nécessaire. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la pression d'air. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Châssis	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que tous les écrous, les boulons et les vis sont bien serrés 	✓		✓		✓	
Pivot du levier de frein avant	<ul style="list-style-type: none"> Lubrifier avec du silicone ou graisser. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chaine de transmission final	<ul style="list-style-type: none"> Absence de point dur Graissage Tension recommandée 	Tous les 1000 KMS					
Pivot de la pédale du frein arrière	<ul style="list-style-type: none"> Lubrifier avec du silicone ou graisser. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Béquille latérale Béquille centrale	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier le fonctionnement. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	<ul style="list-style-type: none"> Lubrifier ou graisser 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fourche avant	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier le fonctionnement et les fuites d'huile. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Amortisseur	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier le fonctionnement et comprimer l'amortisseurs pour détecter les fuites d'huile. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PIECES	VERIFICATIONS	KILOMETRAGES					
		1000KMS	4000 KMS Ou 3 mois	7000 KMS Ou 6 mois	10000KMS Ou 9 mois	13000KMS Ou 12 mois	16000KMS Ou 15 mois
Huile moteur	• Remplacer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	• Vérifier le niveau d'huile et l'absence de fuite d'huile.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Crépine d'huile moteur	• Nettoyer.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contacteur de frein avant et arrière	• Vérifier le fonctionnement.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pivot et câbles	• Lubrifier ou graisser	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poignée d'accélérateur et logement du câble	• Vérifiez le fonctionnement et le jeu libre de la poignée.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	• Régler le jeu du câble d'accélérateur si nécessaire.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lumières, signaux et commutateurs	• Vérifier le fonctionnement.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	• Ajustez le faisceau de phare.	✓			✓		

NOTICE	Des contrôles et des entretiens plus fréquents sont nécessaires dans les zones poussiéreuses. Surtout pour le filtre à air, il est suggéré de le remplacer au premier 500KMS et de le nettoyer tous les 1000KMS.
---------------	--